### Declaración de conformidad para la Comunidad Europea

ATLINKS declara que el teléfono Alcatel IP1020/Alcatel IP1020P está conforme con las exigencias esenciales y las disposiciones pertinentes de la directiva europea 1999/5/CE. Puede descargar la declaración de conformidad y el manual de usuario en la siguiente

El logo CE utilizado en los productos indica la conformidad de los mismos con las exigencias esenciales de todas les directivas



## Medio ambiente

Este símbolo significa que su aparato electrónico fuera de uso tiene que ser desechado independientemente y no debe ser tirado junto con los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclado específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores. Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar. Es muy probable que los aparatos eléctricos y electrónicos contengan elementos que, si bien son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema, pueden resultar peligrosos para la salud y el medioambiente si su manipulación y eliminación se realiza de forma incorrecta. Por lo tanto, le rogamos que no deseche su aparato usado junto con los residuos domésticos. Si usted es el propietario del aparato, debe depositarlo en el punto de recogida local correspondiente o entregarlo al vendedor a cambio de la adquisición de un aparato nuevo.

(a) - Si usted es usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor (b) - Si tiene el aparato en régimen de alquiler o en depósito, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### ¡Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

## Garantía

Este producto dispone de una garantía legal en los términos y condiciones aplicables a la venta de bienes de consumo del país donde compró el producto. Para cualquiera información relativa a esta garantía legal, pregunte a su vendedor. Sin perjuicio de toda y cualquier garantía legal del que el producto se beneficie, ATLINKS garantiza que el producto que consta en el presente embalaje es conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de utilización, durante el periodo de garantía. Este periodo de garantía tendrá inicio en la fecha de la compra de un Producto no usado, que se presume que sea la fecha que consta en la factura o en el ticket de compra emitido por su vendedor y en el que figura el nombre del vendedor, y por un periodo de: Veinticuatro (24) meses para el teléfono, con excepción de los consumibles, accesorios y baterías.

Para consultar en detalle los términos de la garantía por favor descargue el manual completo del equipo en www.alcatel-business.com.

### Mención de copyright y marcas

Copyright © 2012 ATLINKS. Todos los derechos reservados. ATLINKS se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin preaviso, con el objetivo de aportar mejoras técnicas o respetar nuevas reglamentaciones. Alcatel es una marca registrada. El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

- Interfaz Web de configuración Pulse ok para acceder al menú principal.
- Seleccione Status → Red. Verifique la dirección IP del sistema
- · Lance un navegador web en su ordenador. Escriba http:// y dirección IP en la barra de direcciones. Los datos de acceso por defecto son "userx"/0000, donde x es el número de teléfono inalámbrico (1 a 6).
- Debe configurar como mínimo una cuenta sip. Vaya a System → SIP Account Management. Utilice la guía de administración

para más detalles. Nota: puede configurar la cuenta sip mediante el teclado del teléfono. Vaya a Menú →Ajustes →Config Líneas SIP

# Realizar una llamada

- Premarcación: teclee el número de destino y pulse (
- Marcación directa: pulse ( e introduzca el número de destino.
- Manos libres: teclee el número de teléfono y pulse ( dos veces. Auriculares: conecte los cascos al teléfono, introduzca el número de teléfono y pulse ( )

Nota: para elegir una línea distinta de la principal, realice una pulsación larga sobre la tecla (, seleccione la línea deseada y pulse ok).

# Recibir una llamada

- Modo teléfono: pulse ( ).
   Modo auriculares: pulse ( ), con los cascos conectados al teléfono .
   Modo manos libres: pulse ( ) dos veces.
- Llamada en espera: pulse la tecla contextual **Aceptar.** La primera llamada será retenida. O bien pulse **Rechazar** si no desea atender esta segunda llamada.

# Poner una llamada en espera

- Con el navegador marque la opción Retener y pulse ок
- Para recuperar la llamada seleccione Recuperar y pulse ok ...

# Llamada a tres

- Una vez establecida una llamada, pulse Consulta para iniciar una segunda llamada, seleccione el tipo de llamada y confirme
- Marque el número de destino o seleccione el teléfono para llamada interna y pulse ox.
- Pulse la tecla contextual Confer .

Nota: puede seleccionar la línea a utilizar para la segunda llamada.

# Transferencia

# Transferencia con consulta:

- Una vez establecida una llamada, pulse Consulta para iniciar una segunda llamada, seleccione el tipo de llamada y confirme con ok
- Marque el número de destino o seleccione el teléfono para llamada interna y pulse ok

# • Seleccione Transferir de la lista de opciones de la llamada.

- Transferencia sin consulta: • Una vez establecida una llamada, pulse la tecla contextual Transfer.
- Introduzca el número de destino y pulse de nuevo la tecla contextual Transfer

# ALCATEL

# Alcatel IP1020/Alcatel IP1020P

### Guía Rápida Le sugerimos lea el manual completo antes de usar su teléfono.



### Iconos del teléfono

sonos del telejono					
~	Llamadas perdidas	*	Timbre silenciado	$\bowtie$	Mensajes en el Buzón de Vo
<b>4</b> ))	Manos libres activado	DND	Modo No Molestar	n	Auriculares conectados
₽	Micrófono silenciado	8	Teclado bloqueado	<b>(2)</b>	Alarma activada
<b>(III</b>	Nivel de carga de batería OK Las baterías necesitan ser cargadas	Y[]	Buena calidad de recepción Mala calidad de recepción	5	Llamada activa (verde) Llamada retenida (rojo)
<b>L</b>	Desvío de llamadas activado		·		Llamada finalizada (rojo)

### Indicador luminoso de la base

Ámbar fijo	la base tiene una conexión a la red o router
Apagado	La base se está inicializando o no tiene conexión a la red
Ámbar y azul alternativamente	Modo registro DECT
Azul intermitente	Actualización de firmware en proceso

# Desvío de llamadas

- Pulse ok → Servicios → Desvío de Llamada
- Seleccione la línea para la que quiere establecer el desvío
- · Elija el tipo de desvío.
- Configure el status deseado, introduzca el número de destino y pulse ok.

# Búsqueda y llamada interna

- Para localizar sus teléfonos puede pulsar la tecla de la base. Cancele pulsando de nuevo.
  Para realizar una llamada interna a otro teléfono pulse INT, utilice la lista de teléfonos para seleccionar el destino y pu**l**se ок
- Cambiar el idioma Pulse OK → Ajustes → Idioma.
- Seleccione el idioma deseado y pulse ok

# Agenda

- Acceso a la Agenda:
- Pulse 💢 . Seleccione el tipo de Agenda
- Marque un contacto y pulse la tecla contextual **Opciones** para realizar una de las funciones disponibles.

# Añadir un contacto a la Agenda:

- Seleccione el tipo de Agenda. Pulse la tecla contextual Opciones y seleccione Añadir.
- Introduzca nombre, apellidos y números de teléfono. Pulse la tecla contextual Guardar para almacenar

# Rellamada

- Pulse ▲ .
- Seleccione una llamada de la lista.
- Pulse 🗓 para realizar la llamada. Para utilizar una línea distinta de la principal, realice pulsación larga sobre 🗓

- Modo No molestar • Pulse oκ → Servicios → No molestar
- Seleccione la línea para la que quiere activar o desactivar el servicio.
- Elija el estado deseado (Activado/Desactivado) y pulse ok.

- Pulse 🕥 para acceder a su Buzón de Voz principal.
- Vaya a Menú → Voicemail para ver el número de mensajes pendientes. Pulse la tecla contextual Llamar para oir sus mensajes.